

TI108 – Czyszczenie i konserwacja powłok proszkowych

Procedura praktyczna

Splukać dużą ilością wody. Czyszczenie roztworem środka zwilżającego z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Wypłukać i wysuszyć.

Specjalna procedura w zależności od rodzaju zabrudzenia

- Usunąć tłuste powłoki za pomocą stężonego roztworu środka zwilżającego, alkoholu lub środka powierzchniowo czynnego po krótkim czasie działania.
 - Plamy z wapna, resztki zaprawy i odpryski cementu usuwa się rozcieńczonym w stosunku 1:1 octem gipsowym (9,6%).
 - Plamy z silikonu i pozostałości kleju należy usuwać środkiem do usuwania silikonu.
 - Jeśli to konieczne, niezdefiniowane uporczywe plamy należy usunąć środkiem do czyszczenia elewacji (np. Ambruch 1, www.ambruch.de).
-

Uwagi

Szczególną uwagę należy zwrócić na powłoki z efektem metalicznym, perłowym i matowym. W związku z tym środki wymienione w niektórych procedurach muszą zostać sprawdzone pod kątem uszkodzenia powierzchni.

Specjalna procedura w zależności od rodzaju zabrudzenia

Badane spółki w Szwajcarii: www.szff.ch

Absolutnie zabronione

- Środki czyszczące na bazie rozpuszczalników, rozcieńczalniki, aceton, chlorowane węglowodory itp.
 - Kwasy, zasady, silnie zasadowe środki czyszczące
 - Środki do szorowania lub środki ściernie
-