

TI108 – Cleaning and maintaining powder coatings

Procedura praktyczna

Spłukać dużą ilością wody. Czyszczenie roztworem środka zwilżającego z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Wypłukać i wysuszyć.

Specjalna procedura w zależności od rodzaju zabrudzenia

Usunąć tłuste powłoki za pomocą stężonego roztworu środka zwilżającego, alkoholu lub środka powierzchniowo czynnego po krótkim czasie działania.
Plamy z wapna, resztki zaprawy i odpryski cementu usuwa się rozcieńczonym w stosunku 1:1 octem gipsowym (9,6%).
Plamy z silikonu i pozostałości kleju należy usuwać środkiem do usuwania silikonu.
Jeśli to konieczne, niezdefiniowane uporczywe plamy należy usunąć środkiem do czyszczenia elewacji (np. Ambruch 1, www.ambruch.de).

Uwagi

Szczególną uwagę należy zwrócić na powłoki z efektem metalicznym, perłowym i matowym. W związku z tym środki wymienione w niektórych procedurach muszą zostać sprawdzone pod kątem uszkodzenia powierzchni.

Specjalna procedura w zależności od rodzaju zabrudzenia

Badane spółki w Szwajcarii: www.szff.ch

Absolutnie zabronione

Środki czyszczące na bazie rozpuszczalników, rozcieńczalniki, aceton, chlorowane węglowodory itp.
Kwasy, zasady, silnie zasadowe środki czyszczące
Środki do szorowania lub środki ścierne